


Epson 2500 雙面列印設定




- 列印雙面文件之前，請先確定已設定好啟動雙面列印器




1. 開啟檔案






- 檔案(F)
 - 編輯(E)
 - 檢視(V)
 - 插入(I)
 - 格式(O)
 - 工具(T)
 - 表格(A)
 - 視窗(W)
 - 說明(H)
- 開新檔案(N)...
 - 開啓舊檔(O)... Ctrl+O
 - 關閉檔案(C)
 - 儲存檔案(S) Ctrl+S
 - 另存新檔(A)...
 - 另存成網頁(G)...
 - 檔案搜尋(H)...
 - 版本(R)...
 - 網頁預覽(B)
 - 版面設定(U)...
 - 預覽列印(Y)
 - 列印(P)... Ctrl+P
 - 傳送到(D)
 - 摘要資訊(I)
 - 1 C:\Documents and Settings\...營隊0712(2)
 - 2 D:\99學年第一學期點名單
 - 3 D:\99學年第一學期住宿名單-男
 - 4 D:\99留宿
 - 結束(X)



正面



列印

印表機
名稱(N): EPSON EPL-N2500 Advanced 內容(C)
狀態: 待機中
類型: EPSON EPL-N2500 Advanced
位置: IP_172.20.34.63 尋找印表機
註解: 列印至檔案(L)


指定範圍
 全部(A) 本頁(B) 頁數(C): 選擇範圍(S)
輸入頁碼或文件範圍，並以逗點分隔 (例如: 1,3,5-12)。

份數
份數(C): 自動分頁(C)

列印內容(W) 文件
列印(R): 範圍內全部頁面

顯示比例
每張紙所含頁數(H) 1 頁
配合紙張調整大小(S): 不變更比例

選項(O)... 確定 取消



3. 按內容

列印

EPSON EPL-N2500 Advanced 內容

基本設定 版面 特殊功能 選購品設定 工具

A4 210 x 297 mm A4 210 x 297 mm

列印...

紙張來源(S)

紙張種類

列印品...


高品質(PC)
600 dpi
半色調
RIT: 開啟
省碳模式:關閉

列印份數(I) 1 自動分頁(C)

EPSON 版本訊息(Y)

確定 取消 說明

4. 按版面



完成